

# Pro Phono Brush

<b>Artikelnummer</b>	D1C2614
<b>Gewicht</b>	0.077kg
<b>Länge</b>	120mm
<b>Breite</b>	50mm
<b>Höhe</b>	12mm



## Produktbeschreibung

El polvo en los discos y en los surcos de los discos ya no tiene oportunidad de estropear el placer de escuchar tus discos favoritos. Con el cepillo para discos Oehlbach Pro Phono Brush puedes limpiarlo rápida y suavemente para los discos. Un mango de acero inoxidable con forma ergonómica te da un control perfecto con cada movimiento. Cepillos suaves hechos de nylon duradero en un inserto de madera real, luego limpian el disco y los surcos tan suavemente como sea posible del polvo y otras pequeñas impurezas para una experiencia sonora ininterrumpida. No dejes que cualquier pincel toque tu valiosa colección de discos. Deja tu vinilo a sólo uno - el pincel de discos Oehlbach Pro Phono Brush.

## Produkteigenschaften

<b>Categoría de productos</b>	otros
<b>Nivel de calidad</b>	Performance
<b>Color</b>	Plata
<b>Características</b>	Madera real, Acero inoxidable

## Weitere Bilder

