

Pro Phono Brush

Artikelnummer	D1C2614
Gewicht	0.077kg
Länge	120mm
Breite	50mm
Höhe	12mm



Produktbeschreibung

La polvere sui dischi in vinile e nei solchi del disco non ha più la possibilità di rovinare il piacere d'ascolto dei vostri dischi preferiti. Con la spazzola per dischi Oehlbach Pro Phono Brush potete spazzolarla via velocemente e delicatamente per i dischi. Un'impugnatura ergonomica in acciaio inox vi offre un controllo perfetto ad ogni movimento. Spazzole morbide in nylon resistente in un inserto in vero legno, quindi pulire il disco e le scanalature con la stessa delicatezza e affidabilità dalla polvere e da altre piccole impurità per un'esperienza sonora indisturbata. Non lasciate che un pennello qualsiasi tocchi la vostra preziosa collezione di dischi. Lasciate il vostro vinile ad uno solo - la spazzola per dischi Oehlbach Pro Phono Brush.

Produkteigenschaften

Categoria di prodotto	altro
Livello di qualità	Performance
Colore	Argento
Caratteristiche	Legno vero, Acciaio inossidabile

Weitere Bilder

