



DISCO STROBOSCOPIO SPEED CHECK

MSRP (19%): 19.99

Con il disco stroboscopico Speed Check di Oehlbach avrete uno strumento preciso per controllare la velocità del piatto del vostro giradischi e per metterlo a punto per ottenere il massimo del suono. È possibile eseguire facilmente un controllo della velocità sotto illuminazione con frequenza di rete di 50 o 60 Hz. La scala esatta del disco stroboscopico Oehlbach Speed Check mostra immediatamente e in modo affidabile se il piatto del vostro giradischi mantiene sempre esattamente la velocità di 33, 45 o anche 78 giri al minuto.

Dimensioni dell'imballaggio	12mm / 305mm / 350mm
Diametro	29,7 cm mm
Colore	Bianco
Peso (netto)	100 g
Ambito di fornitura	Disco stroboscopico
Altezza dell'articolo	3 mm

item no.	Colore	EAN	MSRP (19%)
2615	Bianco	4003635026151	19.99 €

Item No. 2615



Ulteriori informazioni:
zioni:

