

Pro Phono Brush

Artikelnummer	D1C2614
Gewicht	0.077kg
Länge	120mm
Breite	50mm
Höhe	12mm



Produktbeschreibung

Kurz na płytach i w rowkach nagraniowych nie ma już szans na zepsucie przyjemności słuchania ulubionych płyt. Za pomocą szczotki do płyt gramofonowych Oehlbach Pro Phono Brush można szybko i delikatnie przetrzeć je do płyt. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą kontrolę przy każdym ruchu. Miękkie szczotki wykonane z wytrzymałego nylonu we wkładce z prawdziwego drewna czyszczą płytę i rowki tak samo delikatnie jak i niezawodnie z kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń, zapewniając niezakłócone wrażenia dźwiękowe. Nie pozwól, aby jakkolwiek szczotka dotykała Twojej cennej kolekcji płyt. Zostaw płytę winylową tylko jednej - Oehlbach Pro Phono Brush record brush.

Produkteigenschaften

Kategorie produktu	inne
Poziom jakości	Performance
Kolor	Srebro
Cechy charakterystyczne	Prawdziwe drewno, Stal nierdzewna

Weitere Bilder

