



Pro Phono Brush

Artikelnummer	D1C2614
Gewicht	0.077kg
Länge	120mm
Breite	50mm
Höhe	12mm



Produktbeschreibung

Die Pro Phono Brush ist eine hochwertige Bürste für die Reinigung von Plattenspielerarmen und Tonarmen. Sie besteht aus einem robusten Gehäuse aus Silber- und Holzmaterialien sowie aus weichen, weißen Borsten, die eine gründliche Reinigung gewährleisten. Die Bürste ist leicht zu handhaben und eignet sich für alle gängigen Plattenspielermodelle. Das Design ist sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend. Die Pro Phono Brush ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Plattenspieler-Enthusiasten.

Produkteigenschaften

Material	Performance
Farbe	Silver
Verwendung	Für die Reinigung von Plattenspielerarmen und Tonarmen geeignet.



Weitere Bilder

